# MANUEL D'UTILISATION AFFICHEURS PROFINET DN-109NN, DN-119NN, DN-129NN et DN-189NN

## Index

	111	исл		
Inc	lex			1-1
1	INT	RODL	JCTION	1-2
2	CAF	RACT	ÉRISTIQUES GÉNÉRALES	2-1
	2.1	Cara	actéristiques générales des afficheurs	2-1
	2.1.	1	Caractéristiques générales des afficheurs DN-109	2-1
	2.1.	2	Caractéristiques générales des afficheurs DN-119	2-1
	2.1.	3	Caractéristiques générales des afficheurs DN-189	2-1
	2.1.	4	Caractéristiques générales des afficheurs DN-129	2-2
	2.2	Poid	ls et consommation estimés	2-3
	2.2.	1	2.2.1 Poids et la consommation des afficheurs DN-109	2-3
	2.2.	2	Poids et la consommation des afficheurs DN-119	2-3
	2.2.	3	Poids et la consommation des afficheurs DN-189	2-4
	2.2.	4	Poids et la consommation des afficheurs DN-129	2-4
	2.3	Dim	ensions et fixation des afficheurs	2-5
	2.3.	1	2.3 Dimensions et fixation afficheurs DN-109 y DN-119	2-5
	2.3.	2	Dimensions et fixation afficheurs DN-129 y DN-189	2-6
3	INS	TALL	ATION	3-1
	3.1	Emp	lacement des connecteurs et des boutons de l'équipement	3-1
	3.2	Con	nexion de la alimentation	3-2
	3.3	Câb	lage de la sonde de température et d'humidité (option)	3-2
	3.4	Insta	allation des connecteurs Profinet IP65	3-3
	3.4.	1	Connexion Profinet IP65	3-3
	3.4.	2	Connecteur DB-9 avec couvercle (TDL)	3-4
4	FON	NCTIC	DNNEMENT	4-1
	4.1	Mise	en service initiale	4-1
	4.2	Prog	grammation des paramètres	4-1
	4.2.	1	Accès à la configuration des paramètres	4-2
	4.2.	2	Fonction de chaque paramètre	4-3
5	PRO	отос	OLE ET OPERATIVE DE TRAVAIL	5-1
	5.1	Prot	ocole PROFINET	5-2
	5.1.	1	Avant la configuration	5-2
	5.1.	2	Télécharger le fichier GSD	5-3
	5.1.	3	Générer un fichier GSD personnalisé	5-3
	5.1.	4	Installation de l'afficheur dans TIA Portal V13	5-6
	5.2	Ope	rative de travail	5-9
	5.2.	1	Type de donées numérique	5-9
	5.2.	2	Type de données ASCII	.5-11
	5.2.	3	Contrôle automatique de la couleur (option de couleur)	.5-12
	5.2.	4	LED d'état	5-13

## **1 INTRODUCTION**

Les afficheurs de messages des séries **DN-109NN**, **DN-119NN**, **DN-129NN** et **DN-189NN** sont des afficheurs industriels contrôlés par le protocole PROFINET. Toutes les équipes ont la possibilité d'ajouter un symbole, au format texte, de trois caractères maximum.

Ils sont fabriqués en une ou deux faces de visualisation, ce qui permet de multiples solutions et possibilités d'installation. La hauteur des chiffres; **DN-109NN** de 57 mm, **DN-119NN** de 100 mm, **DN-129NN** de 250 mm et **DN-189NN** de 180 mm, permettent des distances de lecture de 30 à 120 m.

Le champ d'application de ces visualiseurs est très large dans les applications où il est nécessaire de visualiser des valeurs numériques résultant de processus industriels envoyés depuis un automate / un PC via une communication PROFINET.



Fig. 1 Comunication Profinet

## 2 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

## 2.1 Caractéristiques générales des afficheurs

## 2.1.1 Caractéristiques générales des afficheurs DN-109

Tension d'alimentation	100 à 240 VAC 50/60Hz. Option 24VDC.
Affichage	voir section 2.2
	Led de couleur rouge. Distance de lecture 30 mètres
Texte (LED)	Formé par LED de 5 mm de diamètre.
	50 mm de hauteur de caractère.
Texte (Vinyle)	Vinyle blanc. 50 mm de hauteur de caractère.
Mémoire de paramètres	Eeprom.
Conditions environnementales	Température de travail: -20 à 60ºC.
	Température de stockage: -30ºC à 70ºC
	Humidité: 20-90% HR sans condensation.
	Éclairage ambiant maximal: 1000 lux.
	Protection: IP41.

## 2.1.2 Caractéristiques générales des afficheurs DN-119

Tension d'alimentation	100 à 240 VAC 50/60Hz. Option 24VDC.
Consommation	Voir section 2.2
Affichage	7 segments de hauteur 100 mm + point décimal.
-	Led de couleur rouge. Distance de lecture 50 mètres
Texte (LED)	Formé par LED de 5 mm de diamètre.
	65 mm de hauteur de caractère.
Texteo (Vinyle)	Vinyle blanc. 65 mm de hauteur de caractère.
Mémoire de paramètres	Eeprom.
Conditions environnementales	Température de travail: -20 à 60ºC.
	Température de stockage: -30°C à 70°C
	Humidité: 20-90% HR sans condensation.
	Éclairage ambiant maximal: 1000 lux.
	Protection: IP41.

## 2.1.3 Caractéristiques générales des afficheurs DN-189

.100 à 240 VAC 50/60Hz. Option 24VDC.
Voir section 2.2
.7 segments de hauteur 180 mm + point décimal.
Led de couleur rouge. Distance de lecture 90 mètres
.Vinyle blanc.
.Eeprom.
.Température de travail: -20 à 60°C.
.Température de stockage: -30°C à 70°C
Humidité: 20-90% HR sans condensation.
Éclairage ambiant maximal: 1000 lux.
Protection: IP41.

2-2

## 2.1.4 Caractéristiques générales des afficheurs DN-129

Tension d'alimentation Consommation	100 à 240 VAC 50/60Hz. Option 24VDC. Voir section 2.2			
Affichage	7 segments de hauteur 250 mm + point décimal. Led de couleur rouge. Distance de lecture 120 mètres			
Texte (Vinyle)	Vinyle blanc.			
Mémoire de paramètres	Eeprom.			
Conditions environnementales	Température de travail: -20 à 60ºC.			
	Température de stockage: -30°C à 70°C			
	Humidité: 20-90% HR sans condensation.			
	Éclairage ambiant maximal: 1000 lux.			
	Protection: IP41.			

## 2.2 Poids et consommation estimés.

## 2.2.1 2.2.1 Poids et la consommation des afficheurs DN-109

Réf.	Poids (kg)	Consom. (W)	Réf.	Poids (kg)	Consom. (w)	Réf.	Poids (kg)	Consom. (W)
DN-109/3S	3,2	9,9	DN-109/3S+TL	3,2	11,9	DN-109/3S+TV	3,2	9,9
DN-109/3D	3,2	14	DN-109/3D+TL	3,2	15,7	DN-109/3D+TV	3,2	14
DN-109/4S	3,2	11,5	DN-109/4S+TL	3,7	13,6	DN-109/4S+TV	3,7	11,5
DN-109/4D	3,7	18,4	DN-109/4D+TL	3,7	19,1	DN-109/4D+TV	3,7	18,4
DN-109/5S	3,2	13,2	DN-109/5S+TL	3,7	15,2	DN-109/5S+TV	3,7	13,2
DN-109/5D	3,7	22	DN-109/5D+TL	4,7	25,7	DN-109/5D+TV	4,2	22
DN-109/6S	3,7	14,7	DN-109/6S+TL	4,2	16,8	DN-109/6S+TV	4,2	14,7
DN-109/6D	4,2	24,9	DN-109/6D+TL	4,7	29	DN-109/6D+TV	4,2	24,9
DN-109/7S	4,2	16,4	DN-109/7S+TL	4,2	18,4	DN-109/7S+TV	4,2	16,4
DN-109/7D	4,7	28,1	DN-109/7D+TL	5,2	32,1	DN-109/7D+TV	5,2	28,1
DN-109/8S	4,2	18	DN-109/8S+TL	4,7	20	DN-109/8S+TV	4,7	18
DN-109/8D	5,2	31,3	DN-109/8D+TL	5,7	35,3	DN-109/8D+TV	5,7	31,3
DN-109/9S	4,7	19,7	DN-109/9S+TL	4,7	21,6	DN-109/9S+TV	4,7	19,7
DN-109/9D	5,2	34,5	DN-109/9D+TL	5,7	38,6	DN-109/9D+TV	5,7	34,5
DN-109/10S	4,7	21,2	DN-109/10S+TL	5,2	23,2	DN-109/10S+TV	5,2	21,2
DN-109/10D	5,7	37,7	DN-109/10D+TL	6,2	41,7	DN-109/10D+TV	6,2	37,7

## 2.2.2 Poids et la consommation des afficheurs DN-119

Réf.	Poids (kg)	Consom. (W)	Réf.	Poids (kg)	Consom. (w)	Réf.	Poids (kg)	Consom. (W)
DN-119/3S	4,2	14,8	DN-119/3S+TL	4,7	17,4	DN-119/3S+TV	4,7	14,8
DN-119/3D	4,2	22	DN-119/3D+TL	5,2	24	DN-119/3D+TV	5,2	22
DN-119/4S	4,7	18	DN-119/4S+TL	5,7	20,6	DN-119/4S+TV	5,7	18
DN-119/4D	5,2	30,6	DN-119/4D+TL	5,7	35,9	DN-119/4D+TV	5,7	30,6
DN-119/5S	5,2	21	DN-119/5S+TL	5,7	23,7	DN-119/5S+TV	5,7	21
DN-119/5D	5,7	36,9	DN-119/5D+TL	6,2	42,1	DN-119/5D+TV	6,2	36,9
DN-119/6S	5,7	24,2	DN-119/6S+TL	6,2	26,8	DN-119/6S+TV	6,2	24,2
DN-119/6D	6,2	43,2	DN-119/6D+TL	6,7	48,5	DN-119/6D+TV	6,7	43,2
DN-119/7S	6,2	27,3	DN-119/7S+TL	7,2	29,9	DN-119/7S+TV	7,2	27,3
DN-119/7D	3,7	29,5	DN-119/7D+TL	7,7	54,8	DN-119/7D+TV	7,7	29,5
DN-119/8S	6,7	30,4	DN-119/8S+TL	7,7	33	DN-119/8S+TV	7,7	30,4
DN-119/8D	7,2	55,6	DN-119/8D+TL	8,2	60,8	DN-119/8D+TV	8,2	55,6
DN-119/9S	7,2	33,4	DN-119/9S+TL	8,2	36	DN-119/9S+TV	8,2	33,4
DN-119/9D	7,7	61,6	DN-119/9D+TL	8,7	66,9	DN-119/9D+TV	8,7	61,6
DN-119/10S	7,7	36,5	DN-119/10S+TL	8,7	39,2	DN-119/10S+TV	8,7	36,5
DN-119/10D	8,2	68	DN-119/10D+TL	9,2	73	DN-119/10D+TV	9,2	68

Réf.	Poids (kg)	Consom. (W)	Réf.	Poids (kg)	Consom. (W)
DN-189/2S	4,2	17,3	DN-189/2S+TV	5,7	17,3
DN-189/2D	4,7	29,8	DN-189/2D+TV	6,7	29,8
DN-189/3S	5,2	23,4	DN-189/3S+TV	6,7	23,4
DN-189/3D	6,2	42,2	DN-189/3D+TV	8,2	42,2
DN-189/4S	6,2	29,7	DN-189/4S+TV	7,7	29,7
DN-189/4D	7,7	54,8	DN-189/4D+TV	9,2	54,8
DN-189/5S	7,2	35,8	DN-189/5S+TV	9,2	35,8
DN-189/5D	8,7	67,2	DN-189/5D+TV	10,7	67,2
DN-189/6S	8,7	41,8	DN-189/6S+TV	10,2	41,8
DN-189/6D	10,2	79,5	DN-189/6D+TV	11,7	79,5
DN-189/7S	9,7	48	DN-189/7S+TV	11,2	48
DN-189/7D	11,2	92,1	DN-189/7D+TV	13,2	92,1
DN-189/8S	10,7	54,3	DN-189/8S+TV	12,2	54,3
DN-189/8D	12,7	104,6	DN-189/8D+TV	14,2	104,6
DN-189/9S	11,2	60,6	DN-189/9S+TV	13,2	60,6
DN-189/9D	13,7	117,2	DN-189/9D+TV	15,7	117,2
DN-189/10S	12,2	66,9	DN-189/10S+TV	14,2	66,9
DN-189/10D	15,2	129,8	DN-189/10D+TV	16,7	129,8

#### **2.2.3** Poids et la consommation des afficheurs DN-189

## 2.2.4 Poids et la consommation des afficheurs DN-129

Réf.	Poids (kg)	Consom. (W)	Réf.	Poids (kg)	Consom. (W)
DN-129/2S	6,7	17	DN-129/2S+TV	9,7	17
DN-129/2D	8,2	30	DN-129/2D+TV	11,7	30
DN-129/3S	8,7	24	DN-129/3S+TV	11,7	24
DN-129/3D	10,7	44	DN-129/3D+TV	13,7	44
DN-129/4S	10,7	30	DN-129/4S+TV	13,2	30
DN-129/4D	13,2	56	DN-129/4D+TV	16,2	56
DN-129/5S	12,2	36	DN-129/5S+TV	15,2	36
DN-129/5D	15,7	68	DN-129/5D+TV	18,7	68
DN-129/6S	14,2	44	DN-129/6S+TV	17,2	44
DN-129/6D	18,2	81	DN-129/6D+TV	21,2	81
DN-129/7S	16,2	49	DN-129/7S+TV	18,7	49
DN-129/7D	20,2	94	DN-129/7D+TV	23,7	94
DN-129/8S	17,7	55	DN-129/8S+TV	20,7	55
DN-129/8D	23,2	106	DN-129/8D+TV	26,2	106
DN-129/9S	19,7	62	DN-129/9S+TV	22,7	62
DN-129/9D	25,7	119	DN-129/9D+TV	28,7	119
DN-129/10S	21,7	68	DN-129/10S+TV	24,2	68
DN-129/10D	28,2	132	DN-129/10D+TV	31,2	132

## 2.3 Dimensions et fixation des afficheurs

## 2.3.1 Dimensions et fixation afficheurs DN-109 y DN-119

Référence	Α	В	Référence	Α	В
DN-109/3S	288	122	DN-109/3S+T	288	122
DN-109/4S	288	122	DN-109/4S+T	336	122
DN-109/5S	288	122	DN-109/5S+T	382	122
DN-109/6S	336	122	DN-109/6S+T	430	122
DN-109/7S	382	122	DN-109/7S+T	478	122
DN-109/8S	430	122	DN-109/8S+T	526	122
DN-109/9S	478	122	DN-109/9S+T	574	122
DN-109/10S	526	122	DN-109/10S+T	622	122
DN-119/3S	324	177	DN-119/3S+T	504	177
DN-119/4S	414	177	DN-119/4S+T	594	177
DN-119/5S	504	177	DN-119/5S+T	684	177
DN-119/6S	594	177	DN-119/6S+T	774	177
DN-119/7S	684	177	DN-119/7S+T	864	177
DN-119/8S	774	177	DN-119/8S+T	954	177
DN-119/9S	864	177	DN-119/9S+T	1044	177
DN-119/10S	954	177	DN-119/10S+T	1134	177



Toutes les mesures sont en millimètres

## **2.3.2** Dimensions et fixation afficheurs DN-129 y DN-189

Référence	Α	В	С	Référence	Α	В	С
DN-189/2S	340	251	67	DN-189/2S+TV	660	251	67
DN-189/3S	500	251	67	DN-189/3S+TV	820	251	67
DN-189/4S	660	251	67	DN-189/4S+TV	980	251	67
DN-189/5S	820	251	67	DN-189/5S+TV	1140	251	67
DN-189/6S	980	251	67	DN-189/6S+TV	1300	251	67
DN-189/7S	1140	251	67	DN-189/7S+TV	1460	251	67
DN-189/8S	1300	251	67	DN-189/8S+TV	1620	251	67
DN-189/9S	1460	251	67	DN-189/9S+TV	1780	251	67
DN-189/10S	1620	251	67	DN-189/10S+TV	1940	251	67
DN-129/2S	515	366	186	DN-129/2S+TV	985	366	186
DN-129/3S	750	366	186	DN-129/3S+TV	1220	366	186
DN-129/4S	985	366	186	DN-129/4S+TV	1455	366	186
DN-129/5S	1220	366	186	DN-129/5S+TV	1690	366	186
DN-129/6S	1455	366	186	DN-129/6S+TV	1925	366	186
DN-129/7S	1690	366	186	DN-129/7S+TV	2160	366	186
DN-129/8S	1925	366	186	DN-129/8S+TV	2395	366	186
DN-129/9S	2160	366	186	DN-129/9S+TV	2630	366	186
DN-129/10S	2395	366	186	DN-129/10S+TV	2865	366	186



Toutes les mesures sont en millimètres

#### **INSTALLATION** 3

L'installation de DN-109, DN-119, DN-129 et DN-189 n'est pas particulièrement délicate, mais certaines considérations importantes doivent être prises en compte.

Ils ne doivent pas être ancrés dans des endroits soumis à des vibrations ou dans des endroits qui dépassent généralement les limites spécifiées dans les caractéristiques de l'écran, aussi bien en température qu'en humidité.

Le degré de protection des écrans DN-109, DN-119, DN-129 et DN-189 est IP41, ce qui signifie qu'ils sont protégés contre la pénétration de corps étrangers étranges de plus de 1 mm et contre les précipitations verticales. DN-129f est IP54, ce qui signifie qu'il est protégé contre les eaux de pluie. Le degré de protection des écrans DN-109e, DN-119e et DN-189e est IP65, ce qui signifie qu'ils sont complètement protégés contre la poussière et les jets d'eau.

Les écrans DN-109, DN-119 et DN-189 ne doivent pas être installés dans des endroits où le niveau d'éclairage est supérieur à 1000 lux. L'impact direct des rayons solaires sur l'affichage ne devrait pas non plus être autorisé, car nous perdrions en visibilité.

Les afficheurs DN-119h, DN-129h et DN-189h, sont des unités d'intensité lumineuse élevée permettant l'installation dans des endroits où le niveau de lumière est supérieur à 1000 lux. UHF for Motors.

3.1 Emplacement des connecteurs et des boutons de l'équipement



#### Fig. 2 Connecteurs et boutons des écrans Profinet

#### **3.2** Connexion de la alimentation

La puissance doit être comprise entre 100 et 240 VAC, 50/60 Hz ou 19 et 36 V avec l'option 24 V.

La section des conducteurs de puissance sera fonction de la consommation, le conducteur de terre aura une section minimale de 1,5 mm<sup>2</sup>.

Le connecteur d'alimentation 220V a 3 contacts et est situé sur la partie inférieure de l'équipement. Connectez les câbles d'alimentation conformément au schéma suivant.

Le connecteur d'alimentation 24V a 4 contacts et est situé au bas de l'équipement. Connectez les câbles d'alimentation conformément au schéma suivant.



## 3.3 Câblage de la sonde de température et d'humidité (option)

La sonde de température et d'humidité est livrée avec un câble de 5 m et un connecteur Sub-D9 prêt à l'emploi.

Le câblage de la sonde du connecteur est indiqué dans le schéma (connecteur de câble).



## 3.4 Installation des connecteurs Profinet IP65.

## 3.4.1 Connexion Profinet IP65

L'installation du connecteur de bus Profinet est très simple, il n'est pas nécessaire d'utiliser des outils spéciaux, mais les instructions doivent être suivies à la lettre.

Dans le sac à accessoires, trouvez ce qui suit



Nous commençons à visser le presse-étoupe sur le boîtier gris, en le serrant fortement avec un outil comme une clé à molette.

Ensuite, nous passons le câble Ethernet (non fourni) à travers le presse-étoupe et commençons le montage du connecteur IP65. Avec le connecteur, vous trouverez un manuel expliquant en détail son installation.

Une fois monté, nous connectons le câble à l'affichage (pour maintenir l'étanchéité IP65, un seul câble est autorisé, connecté à l'un des deux connecteurs disponibles) et nous procédons à la fixation du boîtier sur l'affichage. La partie la plus haute du boîtier gris à l'ancrage gauche de l'écran (cercle bleu) et la partie inférieure à l'ancrage à droite (cercle rouge) (voir l'image cidessous)



Ine mauvaise installation annule la protection IP65 et la garantie.

Une fois placé, à l'aide d'un tournevis plat, tournez les vis de verrouillage jusqu'à ce qu'il soit suffisamment serré.



## 3.4.2 Connecteur DB-9 avec couvercle (TDL)

Le montage du DB-9 est très facile et rapide à réaliser. Pour cela, nous allons faire passer le câble dans le câble et laisser un espace suffisant pour le soudage (voir sections 3.3 et / ou 3.5), en fonction du type de transmission des messages à la mémoire ou pour la sonde de température et d'humidité.

Une fois terminé, il faut mettre le connecteur à l'intérieur du capot, en plaçant correctement les trous du connecteur avec les vis intérieures, puis en appuyant fort jusqu'à ce que l'on remarque le «clic».



Ensuite, nous devons le connecter à l'écran en serrant les vis avec un tournevis pour le laisser bien sécurisé, puis à l'aide d'un outil, nous devons serrer le presse-étoupe du connecteur pour obtenir enfin la protection souhaitée.



**M** Une mauvaise installation annule la protection IP65 et la garantie.

#### **4** FONCTIONNEMENT

#### 4.1 Mise en service initiale

Avant de connecter l'écran au réseau électrique, nous devons nous assurer que toutes les connexions ont été correctement établies et que l'écran est fermement en place.

Chaque fois que nous alimentons l'équipement, une réinitialisation initiale est effectuée avec un test de tous les segments qui composent l'écran. Le test consiste en un éclairage séquentiel de tous les chiffres avec la valeur "8", de tous les chiffres avec la valeur "0", de tous les points décimaux et enfin de la version du firmware. A partir de là, trois situations peuvent se produire:

a) L'afficheur reçoit les données sur la ligne série et les affiche.

 b) L'afficheur ne reçoit pas de données et le temps sans données est égal à zéro (voir la section 4.2.3.3). Continuer à afficher la version du firmware.

c) L'affichage ne reçoit pas de données et le temps sans données est non nulle.

## Passé le temps sans données montre un script dans chaque chiffre.

#### 4.2 Programmation des paramètres

Avant de continuer à utiliser l'écran, les paramètres de configuration doivent être programmés pour paramétrer l'équipement en fonction des valeurs numériques que nous souhaitons représenter.

La configuration des paramètres s'effectue via un menu sélectionné au moyen de deux boutons situés en bas de l'écran. Le champ modifiable est affiché en clignotant.

Les paramètres pouvant être configurés sont:

- 1- Type de données numérique (Float, UFloat, DWORD, UDWORD, ASCII)
- 2- Protocole de communication (si l'équipement est multiprotocole)
- 3- Temps sans réception de données
- B, C, D, E, nr, r1, r2 et r3 Uniquement pour les écrans avec option de couleur
- F- Pour sortir de modifier les paramètres.

#### Afficheurs de 3 chiffres ou plus:

Pour programmer les paramètres, les trois chiffres situés à droite de l'écran sont utilisés. Le troisième chiffre à droite, identifié par l'activation du point décimal, indique le numéro du paramètre et les deux chiffres à droite la valeur du paramètre. Le chiffre qui clignote est celui qui peut être modifié.

#### Afficheurs à 2 chiffres:

Pour la programmation des paramètres, deux étapes sont effectuées:

- 1- Lors de l'accès aux paramètres à l'aide de la touche d'avance "\*", deux chiffres sont affichés avec le format: "numéro de paramètre. sous-paramètre ".
- 2- En appuyant à nouveau sur la touche d'avance, la valeur du paramètre est affichée, permettant de modifier le chiffre qui clignote.

#### 4.2.1 Accès à la configuration des paramètres

Pour entrer la séquence de modification des paramètres, maintenez la touche "**\***" enfoncée pendant trois secondes. Passé ce délai, le premier paramètre est affiché avec le nom en clignotant.

A partir de ce moment il y a deux options:

#### 1- Modifiez la valeur du paramètre.

- En appuyant sur la touche d'avance "\*", les valeurs et le numéro de paramètre peuvent être sélectionnés corrélativement.
- Appuyez à nouveau sur "**\***" pour revenir à l'affichage du numéro de paramètre.
- Pour augmenter la valeur du paramètre, appuyez sur la touche "+".Cela augmente la valeur du chiffre sélectionné jusqu'à atteindre la valeur maximale, à la prochaine pression, il passe à la valeur minimale.

Si le paramètre entré est incompatible avec l'équipement, ce paramètre ne sera pas accepté. Par exemple, notre équipement possède un code de paramètre pour chaque protocole ("2" ISO 1745, "3" ModBus ... "10" Profinet, etc.). Dans un visualiseur de famille DN-NN qui, dans cette version, ne peut fonctionner que dans Profinet, il n'acceptera aucun paramètre autre que "10".

#### 2- Sélectionnez un autre paramètre.

Pour sélectionner un autre paramètre, le nom du paramètre doit être clignoté à l'aide de la touche "**\***"puis sélectionnez le nouveau paramètre à l'aide de la touche "**+**".Le numéro de paramètre est le suivant: Sur 2 chiffres, affiche le chiffre à gauche lorsque le signe décimal est activé.

Dans les affichages de 3 chiffres ou plus, le troisième chiffre partant de la droite.

Pour quitter la séquence de modification des paramètres, vous devez sélectionner le paramètre **F** puis appuyer sur la touche d'avance ("\*")

#### 4.2.2 Fonction de chaque paramètre

#### 4.2.2.1 Paramètre 1: Type de données numériques

Il permet de choisir de travailler avec des valeurs numériques au format texte (ASCII) ou avec des types de données Float ou Double Word (avec ou sans signe)

Paramètre	Туре	Plage numérique
01	Float	-2147483648 à 2147483647
02	UFloat	0 à 4294967295
03	DWord	-32768 à 32767
04	UDWord	0 à 65535
05	ASCII	1 caractère numérique / chiffre (maximum 10 caractères)

Si le paramètre entré est zéro, la valeur minimale de cette table sera sauvegardée. Si la valeur entrée est supérieure à celle autorisée, la valeur maximale de cette table sera enregistrée.

#### 4.2.2.2 Paramètre 2: Protocole de communication

Le protocole de communication est configuré. La version actuelle de la famille DN-NN permet uniquement de travailler avec le protocole profinet.

Paramètre	Protocole	
10	Profinet	

Si le paramètre entré est incompatible avec l'équipement, ce paramètre ne sera pas accepté. Par exemple, notre équipement possède un code de paramètre pour chaque protocole ("2" ISO 1745, "3" ModBus ... "10" Profinet, etc.). Dans cette version, aucun autre paramètre que celui spécifié ne sera accepté.

#### 4.2.2.3 Paramètrè 3: Temps sans réception de données

Ce paramètre permet de programmer un temps pour avertir qu'ils ne reçoivent pas les données. L'avertissement survient si le temps programmé est dépassé. Chaque fois qu'une donnée est reçue, le temps est réglée à zéro. Le code "00" (sans temps) ne produit aucun avertissement.

Pour indiquer que le temps a été dépassé, un tiret est affiché dans chaque chiffre.

Code	Temps		Code	Temps		
00	Sans temps		11	1 min.		
01	2 sec.		12	2 min.		
02	4 sec.		13	5 min.		
03	6 sec.		03 6 sec. 14		14	10 min.
04	8 sec.		15	20 min.		
05	10 sec.		16	40 min.		
06	14 sec.		17	1 heure		
07	20 sec.		18	2 heures		
08	26 sec.		19	5 heures		
09	30 sec.		20	10 heures		
10	40 sec.		21	25 heures		

Afficheurs DN-109NN, DN-119NN, DN-129NN et DN-189NN

#### 4.2.2.4 Paramètres B, C, D, E (option couleur)

L'option de couleur vous permet de modifier automatiquement la couleur des chiffres en fonction de la valeur actuelle. Les couleurs possibles sont: rouge, vert et jaune.

Afin de gérer la couleur, 2 bits internes (r1 et r2) sont utilisés et sont activés en fonction de la valeur d'affichage. Pour configurer les niveaux d'activation de ces bits, 2 paramètres par bit interne sont nécessaires: les paramètres B, C configurent les bits r1 et D, E le bit r2..

#### 4.2.2.4.1 Configuration du bit interne r1

Avec le paramètre B, le mode d'activation et le délai ou l'hystérésis sont configurés.

Le paramètre C définit le niveau de déclenchement. Le chiffre plus lourd vous permet de définir une valeur négative.

Paramètrè B								
Chiffre de gauche	Bit de contrôle		Chiffre de droite	Activation				
0	ON si Valeur> Paramètre C		0	Sans délai ou l'hystérésis				
1	ON si Valeur< Paramètre C		1	Délai 1sec.				
2	Toujours OFF		2	Délai 2sec.				
			3	Délai 4sec.				
			4	Délai 6sec.				
			5	Délai 10sec.				
			6	Hystérésis = 2				
			7	Hystérésis = 4				
			8	Hystérésis = 8				
			9	Hystérésis = 12				

#### 4.2.2.4.2 Configuration du bit interne r2

Avec le paramètre D, le mode d'activation et le délai ou l'hystérésis sont configurés. Le paramètre E définit le niveau de déclenchement. Le chiffre plus lourd vous permet de définir une valeur négative.

Paramètre D								
Chiffre de gauche	Bit de contrôle		Chiffre de droite	Activation				
0	ON si Valeur> Paramètre E		0	Sans délai ou l'hystérésis				
1	ON si Valeur< Paramètre E		1	Délai 1sec.				
2	Toujours OFF	2	Délai 2sec.					
			3	Délai 4sec.				
			4	Délai 6sec.				
			5	Délai 10sec.				
			6	Hystérésis = 2				
			7	Hystérésis = 4				
			8	Hystérésis = 8				
			9	Hystérésis = 12				

#### 4.2.2.5 Paramètres nr, r1, r2, r3 (option de couleur)

La combinaison des 2 bits internes (r1 et r2) permet de définir la couleur Les paramètres suivants permettent de définir les couleurs.

חר	Couleur s'il n'y a pas de bit interne activé. Pour changer de couleur, appuyez sur la touche *. Appuyez sur + pour passer au paramètre suivant .
r 1	Couleur si <b>r1</b> est activé. Pour changer de couleur, appuyez sur la touche *. Appuyez sur + pour passer au paramètre suivant.
r 2	Couleur si <b>r2</b> est activé. Pour changer de couleur, appuyez sur la touche *. Appuyez sur + pour passer au paramètre suivant.
E r	Couleur si les deux <b>r1</b> et <b>r2</b> sont activés. Pour changer de couleur, appuyez sur la touche *. Appuyez sur + pour passer au paramètre suivant.

#### 4.2.2.5.1 Utilisation d'une seule couleur

Pour utiliser une seule couleur, quelle que soit la valeur affichée, configurez les paramètres suivants:

Paramètre	Valeur
В	20
С	0
D	20
E	0
nr	color
r1	color
r2	color
r3	color

Les paramètres **C** et **E** peuvent avoir n'importe quelle valeur.

Les paramètres nr, r1, r2 et r3 doivent avoir la même couleur.

Quelle que soit la couleur configurée, la couleur rouge est utilisée dans la programmation des paramètres.

#### 4.2.2.6 Paramètre F

Fin de modification des paramètres. Pour quitter la modification des paramètres, appuyez sur la touche ("**\***").Avant de quitter les paramètres sont enregistrés.

Si vous souhaitez continuer à modifier les paramètres, appuyez sur la touche "+"jusqu'à atteindre le paramètre que vous souhaitez modifier.

## **5 PROTOCOLE ET OPERATIVE DE TRAVAIL**

Dans cette section, nous aborderons le protocole PROFINET, ainsi que la communication avec les afficheurs via ce protocole.

La notation des valeurs numériques utilisées dans ce manuel est la suivante:

- Lorsque nous traitons un nombre hexadécimal, le nombre suivi de "h" sera écrit.
- Lorsque nous traitons un nombre **décimal**, le nombre suivi de "d" sera écrit.
- Lorsque nous traitons un nombre **binaire**, le nombre suivi de "b" sera écrit.
- Lorsque nous traitons un nombre en ASCII, il sera décrit comme tel.
   Par exemple: le caractère X ASCII peut être considéré comme 58h, 88d ou 1011000b, comme vous devez le décrire à ce moment-là. Le nombre 15 ASCII peut être décrit comme 31h 35h, 49d 53d ou 110001d 110101d en fonction du contexte.

Définitions des mots utilisés dans la description de ce chapitre:

**Offline:** Paramétrage à effectuer sur l'affichage, via les options de configuration de l'équipement lui-même ou d'applications de configuration logicielle, avant l'installation ou le fonctionnement en réseau de l'affichage.

**Online:** Changement de configuration pouvant être effectué avec un équipement fonctionnant en réseau.

**XXX** ou **xxx**: Les séquences 'X' sont utilisées pour indiquer des caractères pouvant être des variables, telles que des versions ou des dates.

<>: Parmi ces signes, il y a une option que l'utilisateur doit préciser en fonction de l'équipement acquis.

#### **5.1 Protocole PROFINET**

Ce manuel décrit la procédure de configuration et de démarrage de l'écran avec l'outil Siemens TIA Portal V13 Si vous utilisez un logiciel d'un autre fabricant, consultez sa documentation pour effectuer le processus décrit ici.

#### **5.1.1** Avant la configuration

Étant donné que chaque appareil Profinet est basé sur le DNS (système de noms de domaine) et les conventions de dénomination des appareils en réseau, il est essentiel d'attribuer un nom d'identifiant à l'écran (Nom de l'appareil). Le DeviceName est attribué au périphérique via un outil Profinet qui peut provenir d'un outil d'ingénierie tel que TIA Portal ou d'un outil séparé.

Il s'agit d'un outil indépendant, appelé SW67602, qui peut être téléchargé gratuitement sur notre site web et vous permet de configurer le nom du périphérique et d'autres paramètres du réseau Ethernet, tels que les adresses IP, les masques de réseau, etc. Générez le fichier de configuration GSD correspondant avec les nouveaux paramètres et mettez à jour le microprogramme d'affichage avec la nouvelle configuration.

Voyons dans quels cas il peut être nécessaire ou non d'utiliser cet outil:

#### 1. <u>1. Dans le réseau Profinet, un seul affichage de la famille DN-NN est</u> <u>disponible.</u>

Nos visualiseurs sont configurés en usine avec un DeviceName par défaut, qui correspond au modèle de l'équipement.

Par exemple: Si nous avons un DN-109 de 4 caractères d'un côté (notre référence DN109 / 4S), le nom de périphérique attribué est dn1x9. Ce nom d'appareil inclut toutes les options de notre gamme Profinet.

Dans les installations où il n'y a qu'un seul afficheur de famille DN-NN, il n'est pas nécessaire d'utiliser cet outil, car la meilleure option consiste à télécharger le fichier GSD avec la configuration par défaut disponible sur notre site Web et à démarrer l'installation dans TIA Portal. comme décrit à la section 5.1.4.

#### 2. Le réseau Profinet dispose de plus d'un afficheur de famille DN-NN

Dans ce cas, si vous souhaitez installer plus d'une afficheur numérique, il sera nécessaire d'utiliser cet outil, car le nom de périphérique attribué par défaut sera dupliqué et nous devrons modifier certaines d'entre elles.

La procédure d'utilisation de l'application de configuration SW67602 est décrite à la section 5.1.3.

#### 5.1.2 Télécharger le fichier GSD

Sur notre site Web, sur la page du produit correspondant aux affichages numériques Profinet, vous trouverez le fichier GSD qui vous permet de configurer les séries **DN109**, **DN119**, **DN129**, **DN189** pour n'importe quel nombre de chiffres, qu'ils soient simples / recto-verso ou avec l'option de couleur.

Le format de fichier est le suivant: GSDML-V2.25-XXXxx-XXXXXX-DN1x9-XXXXXXXxml

Une fois téléchargé, nous pouvons configurer l'afficheur avec l'outil d'ingénierie correspondant..

#### **5.1.3** Générer un fichier GSD personnalisé

Dans les cas où nous devons éviter la duplicité de périphériques avec le même nom de périphérique, nous devons utiliser le logiciel SW67602 pour modifier les paramètres Profinet, générer le nouveau fichier GSD et mettre à jour le micrologiciel de l'écran.

Sur le site des afficheurs Profinet, on trouvera le fichier **FW\_DNNN\_Vx-xx.zip** qui contient le projet de configuration des visualiseurs de la famille DN-NN.

Une fois décompressé, le dossier sera disponible **FW\_DN1x9\_10C.** 

Une fois le logiciel SW67602 installé, nous trouverons le dossier "Projets" dans le répertoire d'installation de ce programme. Le dossier avec le projet de configuration, nous devrons le déplacer dans "Projets".

Une fois cette action effectuée, nous exécuterons l'application et la fenêtre initiale du programme apparaîtra. Nous sélectionnons **"Open Configuration"**, pour ouvrir le projet de configuration.

Begin	Opened Configuration of the C DT203_2L_20C	onverter :	
Step 1	New Configuration	Dpen Configuration	
Step 2	Set Communication	Open Configuration	
Step 3	Set Access	SW67602	
Step 4	PROFINET XML	List of Available Configurations	
Step 5	💥 Update Device	DT105_1L_6C DT203_2L_20C	
	<u>.</u>		

#### Fig. 3 Ouvrir le projet de configuration

Nous marquons notre projet de configuration et appuyez sur OK. Nous sélectionnons l'option **"Définir la communication"** et une fenêtre s'ouvrira qui nous permettra de modifier les paramètres de communication.

	com - Compositor SW67602 - PI 67602 T / Modbus Master - Conv	ROFINET / Modbus m erter	Set Com PROFINE IP ADDR	RESS	n Setting	. 11	×
egin	Opened Configuration of th DT105_1L_6C	e Converter :	SUBNET	Mask			
ten 1	New Configuration	Dpen Con	255	. 255	. 255	. 0	
tep I				WAY			
tep 2	Set Communication		10	. 30	. 90	. 11	
tep 3	Set Access		Tunnelir	ng Port	2000		
tep 4	PROFINET XML		dt105-1	ET Name of	Station		
ten 5	Vpdate Device		PROFIN	ET -> Gate	way 12	_	
cop o			PROFIN	ET <- Gate	way 2		
			🔲 Diagi	nostic	0		
			🔲 En. M	Iodbus Polls	ş 0		
			Modbus	Master			Ŧ

Fig. 4 Définir les paramètres de communication

Ne modifiez que les champs de données délimités par des rectangles discontinus, car la modification de tout autre champ peut entraîner un dysfonctionnement de l'affichage.

Avec les données de communication mises à jour conformément aux exigences de l'installation, nous acceptons les modifications et utilisons l'option **"PROFINET XML"** pour générer un nouveau GSD mis à jour.

ADFweb.	com - Compositor SW67602 - PRO 67602 T / Modbus Master - Conver	FINET / Modbus m	XX	
Begin	Opened Configuration of the DT105_1L_6C	Converter :		
Step 1	New Configuration	Dpen Configuration		
Step 2	Set Communication	PROFINET XML File Name		×
Step 3 Step 4	Set Access PROFINET XML	SW67602 Create the PROFINET XML GSD File Select the PROFINIT XML File Name		
Step 5	🔀 Update Device	Fixed Part User Part GSDML-V2.31-ADFweb+H067602	ixed Part 20180928.xm	i
		OK Cancel		

Fig. 5 Générer le GSD mis à jour

Nous attribuons un nom dans le champ de données, nous acceptons et générons automatiquement le nouveau fichier GSD, que nous pouvons localiser dans le dossier contenant le projet de configuration, qui sera situé dans le dossier "Projets" de l'application.

Enfin, vous devez mettre à jour le micrologiciel du visualiseur avec les nouveaux paramètres. Pour cela, sélectionnez l'option **"Mettre à jour le périphérique"**..

Begin	Opened Configuration of the Co DT203_2L_20C	nverter :
Step 1	New Configuration	Open Configuration
Step 2	Set Communication	Update Firmware from Etherner (UDP)
Step 3	Set Access	SW67602
Step 4	PROFINET XML	Josept the IP Address of HD67602
Step 5	Vpdate Device	10 30 90 10
		Check the Connection the device

Fig. 6 Mise à jour du FW de l'afficheur

L'adresse IP que nos téléspectateurs ont configurée en usine est 10.30.90.10. S'il s'agit d'un nouvel appareil, cette adresse doit être entrée dans le champ de données. Le bouton **"Ping"** nous permettra de détecter le périphérique avant de lancer la mise à jour. Si vous trouvez cet appareil, le message "Appareil trouvé!" S'affiche. Appuyez sur le bouton **"Suivant"** pour poursuivre le processus de mise à jour. Une fois le processus terminé, le visualiseur sera prêt à l'installer avec l'utilitaire TIA Portal ou similaire.

En cas de ne pas trouver le périphérique, quand un "**Ping**" est fait, il nous montrera le message "**Erreur** !!! **Vérifiez l'adresse IP** ". Cela peut se produire sur des ordinateurs déjà installés qui fonctionnent avec une adresse IP attribuée de manière dynamique par l'automate ou dans un équipement hors ligne, qui, pour une raison quelconque, a modifié l'adresse IP par défaut. Si l'adresse IP d'un périphérique est inconnue, certains utilitaires affichent les paramètres de communication des périphériques Profinet connectés au réseau. Nous soulignons parmi eux l'application "Proneta" de Siemens, téléchargeable gratuitement.

Ce programme va scanner le réseau et nous montrer les appareils Profinet connectés

Acce	Accessible Devices - online									
#	Name 🔺	DNS Name	Device Type	IP Address	Device ID	MAC Address	Role	Gateway	Vendor ID	Vendor Name
1	cristinag	cristinag	SIMATIC-PC	10.30.90.26	0x0202	fc:3f:db:b2:a9:4d	Unspecified	10.30.90.200	0x002A	SIEMENS AG
2	dn1x9	dn1x9	HD67602	10.30.90.14	0x0078	10:64:e2:07:be:59	Device	10.30.90.14	0x1111	Unknown (436
3	dt203-21-20c	dt203-21-20c	HD67602	10.30.90.12	0x0078	10:64:e2:07:be:67	Device	10.30.90.12	0x1111	Unknown (436
4	plc 1	plcxb1d0ed	\$7-1500	10.30.90.16	0x010F	00:1b:1b:13:38:67	Controller	10.30.90.16	0x002A	SIEMENS AG

Fig. 7 Afficheurs Profinet

#### **5.1.4** Installation de l'afficheur dans TIA Portal V13

Dans cette section, les étapes pour l'intégration de l'affichage dans le réseau Profinet sont indiquées.

#### 1. Installez les GSD/s des afficheurs

Dans TIA Portal V13, cliquez sur le bouton **"Options"** dans la barre de menus et sélectionnez **"Gérer les fichiers de description de périphérique"** (le champ **"Itinéraire source"** doit contenir le répertoire dans lequel les fichiers GSD ont été stockés pour pouvoir être visualisés).



Fig. 8 Installer le fichier de description de l'appareil (GSD)

Marquez les GSD des visualiseurs, qui seront inclus dans le projet, puis cliquez sur le bouton **"Installer"**. Attendez que le processus d'installation se termine et vous pouvez configurer les périphériques dans les étapes suivantes.

#### 2. Ajouter les visualiseurs au projet

Appuyez sur le bouton **"Périphériques et réseaux"** (1), puis dans la liste déroulante de la section **"Catalogue du matériel"**, affichez **"Autres périphériques sur le terrain"** (2). sélectionnez le module **"série"** et dans le champ **"Version"** (3), choisissez le fichier GSD du visualiseur que vous souhaitez inclure dans le projet. Faites glisser le module série dans la fenêtre Network View.

Siemens - C:Users/PC/Documents/Autor Proyecto Edición Ver Insertar Online	Deciones Herramientas Ventana	Ayuda	Modul_PROFINET_TestDN	DT		Tota	ally Integrated Autom	ation	∍×
Árbol del proyecto	ST-1500_Modul_PROFINET_Ter	tDNDT > Disposit	tivos y redes			X Catálo	go de hardware		T
Dispositivos			🛃 Vista topológica	📥 Vista de redes	Vista de dispositivos	Opcion	ies	_	
000	Conectar en red 🚹 Conexiones	Conexión HMI	- 2 4 1 0	1	3				12
					^	✓ Cata	álogo		alog
<ul> <li>ST-1500_Modul_PROFINET_TestD<sup>44</sup></li> </ul>						Buscar	D I	ten gen	od
Dispannes y refer     Dispannes y refer     Dispannes y refer     Dispannes de la dispande     Dispandes de la dispandes     Dispandes     Dispandes de la dispandes     Dispandes	NC1 OUIS11-1 N	dt203-21-20c Seriel <u>No asignado</u>	0° RC68	dntx9 Serial No asignado			componentes de red scours y monitorización eriferia descentralizada vers Supplitivos de campo tros dispositivos de campo TROFINET IO Contres	2	hardware 2 mientas online (1)
< III >	100 No. 100				~		Ident Systems	~	Tare
✓ Vista detallada	< [ II ]			> 100%	💌	✓ Info	rmación		20
	Dispositivo GSD_4 [Device]		G Propiedades	Información ()	🖞 Diagnóstico 🔹 💷	-	uncaren es	-	100
Nombre	General Variables 10	Constantes de sis	tema Textos			Referenci	a: nue/602-A1		2
Online y diagnóstico	General	General				A Versión:	(GSDML-V2.31-ADE	WEE	રુ
😹 Bloques de programa						Descripci	ión:		-
Objetos tecnológicos     Fuentes externas     V			Nombre: Dispositiv	o GSD_4		Profinet N	AODBUS Master Adapter	>	

Fig. 9 Ajouter des afficheurs au projet

#### 2. Définir le réseau Profinet entre les écrans et l'API

Connectez les écrans à l'API, en joignant avec la connexion par câble Ethernet, le port de l'API aux ports des écrans.

Siemens - C:\Users\PC\Documents\Autor	nation\ST-1500_Modul_PROFINET_T	estDNDT\ST-1500_Modul_PROFI	NET_TestDNDT			- *		
Proyecto Edición Ver Insertar Online	Opciones Herramientas Ventana	Ayuda	🕅 Dechacer conexión onlia		Tota	Ily Integrated Automation		
Árbol del proyecto	ST-1500_Modul_PROFINET_Tes	tDNDT > Dispositivos y rede	S	° ()? U2 UP (A ) ()				
Dispositivos				🖉 Vista topológic	a 🔥 Vista de redes	Vista de dispositivos		
1900 III 2	Conectar en red	Conexión HM	📲 🖽 🔍 ±		<b>E</b>	Vista general de la re 4 🕨		
ST1500_Mddul_PROFINET_TestDNDT Agregar dispositivo Dispositivos yredes Image: Clear 1511-181 Image: Clear 151	PLC_1 CPU 1511-1 PN	dt203-21-20c Serial PLC_1	2	dn1x9 Serial <u>PLC_1</u>	DP-NORM	Vippositivo           \$ \$71500IET200MP stati           > PLC_1           > Dispositivo GSD_3           > dt203-2l-20c           > Dispositivo GSD_4           > dn1x9		
Accesos online     Bud Lector de tarietas/memoria USB	< II			> 100%	💌 🗐	< 11 >		
	dt203-21-20c [Module] 😟 Diagnóstico 🔹 🖛 🔻							
	General Variables IO Configuración en tie A Ciclo IO P I (XI P1] General Interconexión d Opcinens de puerto ID de hardware	Constantes de sistema 1 Direcciones Ethernet Interfaz conectada en red Subre	extos con d: PN/IE_1 Agregar subrei			×		
Vista detallada	P2 (Xi P2)     General     Interconexión d     Opciones de puerto     ID de hardware     ID de hardware     ID de hardware     Shared Device	Protocolo IP	Ajustar dirección IP     Dirección IP:     Másc. subred.     Utilizar router	en el proyecto 10 . 30 . 90 . 12 255 . 255 . 255 . 0	1			
Vista del portal	📥 Dispositivos				Provecto ST-	1500 Modul PROFINET Te		

Fig. 10 Définir la connexion des écrans avec l'automate

Sélectionnez chacun des modules des afficheurs inclus dans le projet et attribuez-leur l'IP (1), qu'ils auront dans le réseau Profinet.

Double-cliquez sur un afficheur spécifique pour accéder à la vue des périphériques.

#### 3. Attribuez l'espace d'adressage E / S de visualiseurs

Dans la vue des périphériques, vérifiez que le nom de l'etiquette (1) correspond au "Nom du périphérique" attribué au périphérique (TIA Portal, pour éviter la duplication des noms, ajoutez le suffixe \_1,2, .. n. Si nécessaire, corrigez le nom pour qu'il corresponde à celui de l'appareil).

₩å.	Siemens - C:\Users\PC\Documents\Autor	nation\ST-1500	_Modul_PROFINET_TestDND	TST-1500_Modul_	PROFINET_TestDNDT							-	P X
Pro	oyecto Edición Ver Insertar Online	Opciones Her	amientas Ventana Ayuda							Tota	lly Integrated	Automation	
3	🕒 🔚 Guardar proyecto 🔳 🐰 🗎 🗊	X 5 ± (*		stablecer conexión or	line 🖉 Deshacer conexión online	7 18 1	×			1010	iny integrated	PORTAL	
	Árbol del proyecto	NDT > PLO	_1 [CPU 1511-1 PN] + Pe	riferia descentral	zada 🕨 PROFINET IO-System (1	00): PN/	IE_1 → (	It203-21-2	0c _	₽∎×	Catálogo de	har 🗊 🗉 🕨	
	Dispositivos				🛃 Vista topológica 🛛 🛔 V	/ista de i	edes	Y Vista	de dispos	tivos	Opciones		
	1900 E	dt203-21	20c 💌 🛄	편 🕑, 🖻 🛽	Vista general de dispositivos								Cata
÷.				^	Módulo	Back	Slot	Direcció	Direcció	Tipo	✓ Catálogo		log
E.	ST-1500_Modul_PROFINET_TestDN			-	▼ dt203-21-20c	0	0			Serial	<buscar></buscar>	itig itig	D d
ě.	💕 Agregar dispositivo	21-200			<b>▼</b> 1	0	0 Inte			dt203	Filtro		e h
sitis	Dispositivos y redes	1203			P1	0	0 Inte			P1	- Into	9	ard
2	• Um PLC_1 [CPU 1511-1 PN]				P2	0	O Inte			P2	Modu		Wa
ä	Garfaura sión del desurpente				Module_1	0	1	6869	68147			de cabecera	ē
	<ul> <li>Initiation del documento</li> <li>Initiationali del documento</li> </ul>					0	2			-	I Serial		
	Accesos online					0	3						8
	Lector de tarietas/memoria USB	100	DP-NORM	1		0	4						He
				1									ran
													nie
													nta
													10
													lin
													e
													4
l i	< = >												Tar
	✓ Vista detallada	< 11 >	00%		٢ ١	1				>	✓ Informaci	ión	sea
		dt203-21-20c	[Module]		Propiedades	ormació	n 👔 😨	Diagnós	ico		o:	^	
	Nombre	General	Variables IO Consta	antes de istema	Textos								H
		ID d	e hardware		-					^			bre
		ID de hare	ware Gener	ral								_	ría
		ID de hardwa	re										
		Shared Devi	e 📃 👌		iombre: dt203-21-20c						Serial	~	
			×		Autor Aitor					~	<	II >	
	Vista del portal	dt203-21	20c						🗸 Pri	oyecto ST-1	500_Modul_PRC	FINET_Te	

Fig. 11 Attribuer la plage d'adresses d'E / S des périphériques

Pour affecter la plage d'adresses d'entrée / sortie de l'automate à l'écran, faites glisser "Module" dans les champs d'adresse de l'emplacement 1 du module et définissez l'adresse de départ de l'entrée et de la sortie pour définir la plage des adresses de travail.

Dans les affichages numériques une gamme de 20 adresses de sortie sera réservée dans l'automate. Pour les adresses d'entrée, 2 octets sont réservés pour renvoyer les informations de contrôle dans les futures mises à jour du produit (aucune donnée n'est actuellement renvoyée).

#### 4. Compiler et chatger le projet dans l'API

Avec tous les éléments ajoutés et configurés, nous compilons le projet en utilisant le bouton "Compiler" (1). Une fois vérifié qu'il n'ya pas d'erreur de compilation, la configuration est chargée dans l'API au moyen du bouton "Charger sur le périphérique" (2).



Fig. 12 Compiler et charger la configuration dans l'API

Dans la fenêtre "Chargement avancé", sélectionnez la carte réseau de l'ordinateur dans le champ "Interface PG / PC" (3) et définissez l'identificateur de réseau Profinet dans le champ "Connexion avec interface / sous-réseau" (4). PN / IE\_1 dans cet exemple, voir Fig. 10).

Appuyez sur "Lancer la recherche" (5) pour détecter l'automate et le bouton "Charger" (6) lancera la programmation de l'automate.

Comme mentionné ci-dessus, cette afficheur peut fonctionner avec des types de données numériques et au format texte (ASCII). Si vous travaillez en ASCII, des commandes de contrôle sont disponibles pour vous permettre de mettre des données clignotantes et de changer la couleur du chiffre affiché avec cette option. Nous détaillerons comment il est configuré et utilisé dans chacun des modes de travail..

#### 5.2.1 Type de donées numérique

Nous avons les types FLOAT et WORD (avec signe et sans signe).

Au format **FLOAT**, 6 octets doivent être envoyés. Les 4 premiers correspondent à la valeur des données et les deux derniers correspondent à la position du point décimal, codés selon le tableau 1.

	Don	Point d	écimal		
B0 (MSB)	B1	B2	B3 (LSB)	B4 (MSB)	B5 (LSB)

Au format WORD, seuls les 2 octets des données seront envoyés..

Don	née
B0 (MSB)	B1(LSB)

Pour travailler avec les différents types numériques, nous allons suivre les étapes suivantes.

#### 1. Configuration des paramètres d'affichage

Par les touches de l'équipement, nous entrons dans le menu et ajustons le paramètre 1 en fonction du type de données que nous souhaitons utiliser.

Paramètre	Valeur	Туре
	01	FLOAT avec signe
1	02	FLOAT sans signo
1.	03	WORD avec signo
	04	WORD sans signo

Le paramètre 2 doit être configuré avec la valeur "10" (PROFINET)

Si vous souhaitez définir un délai pour que l'équipement signale qu'aucune donnée n'a été reçue, configurez le paramètre 3 en fonction des valeurs du tableau de la section 4.2.3.3.

Dans les visualiseurs dotés de l'option de couleur, voir la section 4.2.3.4 pour la configuration de la couleur des chiffres.

#### 5-10

#### 2. Envoi des valeurs numériques par réseau Profinet

Le bloc de données maximum sera de 6 octets si nous travaillons avec le type Float, ou nous utiliserons B0 et B1 si nous travaillons avec le type Word. La structure de trame est la suivante:

%QBx	%QBx+1	%QBx+2	%QBx+3	%QBx+4	%QBx+5
B0	B1	B2	B3	B4	B5

%QBx correspondant à la première adresse de sortie de l'automate avec lequel nous avons configuré le module d'affichage et %QBx+1,..,%QBx+3 l'adresse des octets successifs.

B0,...,B5 Ce sont les données contenues dans ces adresses, où:

Dans le type **FLOAT**:

B0: Octet de poids le plus fort de la valeur numérique (MSB)

B1 y B2: Octets de la valeur numérique.

B3: Octet de poids le plus faible de la valeur numérique (LSB)

B4: Octet de poids le plus fort de la position du point décimal (MSB)

B5: Octet de poids le plus faible de la position du point décimal (LSB)

B4B5	Pos. Point Décimal
01h	0.0000000.0
02h	0000000.00
04h	000000.000
08h	0000.0000
10h	0000.0000
11h	000.00000
12h	00.000000
14h	0.00000000

Tabla 1 Codage de la position du point décimal

Dans le type WORD:

B0: Octet de poids le plus fort de la valeur numérique (MSB)

B1: Octet de poids le plus faible de la valeur numérique (LSB)

**Exemple:** Le tableau suivant montre quelques exemples d'affichage de valeurs numériques avec différents types de données, avec la plage d'adresses définie à la Fig. 12.

Туре		Valeur afichée						
	%QB68	%QB69	%QB70	%QB71	%QB72	%QB73	10.04	
FLOAT	00h	00h	04h	D2h	00h	02h	12,34	
signo	%QB68	%QB69	%QB70	%QB71	%QB72	%QB73	567 9	
Ű	FFh	FFh	E9h	D2h	00h	01h	0,106-	
	%QB68	%QB69	%QB70	%QB71	%QB72	%QB73	15679	
FLOAT	00h	00h	B2h	6Eh	00h	00h	43070	
signe	%QB68	%QB69	%QB70	%QB71	%QB72	%QB73	00.000	
Ű	00h	01h	86h	9Fh	00h	04h	99,999	
	%QB68	%QB69	%QB70	%QB71	%QB72	%QB73	600	
WORD	FDh	A8h					-000	
signe	%QB68	%QB69	%QB70	%QB71	%QB72	%QB73	1505	
olgrio	05h	F5h					1525	
WORD	%QB68	%QB69	%QB70	%QB71	%QB72	%QB73	00505	
sans signe	F4	3D					62525	

Afficheurs DN-109NN, DN-119NN, DN-129NN et DN-189NN

#### 5.2.2 Type de données ASCII

Dans ce mode, la valeur numérique sera envoyée en code **ASCII**. Un avantage de ce mode est qu'il permet d'envoyer des commandes de contrôle, de faire clignoter une certaine valeur, ainsi que de sélectionner la couleur des chiffres dans les affichages avec l'option couleur.

Dans le format ASCII, autant d'octets que de chiffres seront envoyés à l'affichage plus les commandes de contrôle utilisées, jusqu'à un maximum de 20 octets, soit la limite du tampon interne attribué.

Dans ce mode, le premier octet de la trame profinet correspond au chiffre situé à droite de l'écran.

Donc, la séquence d'octets sera représentée dans les chiffres, dans cet ordre:

	Trar	ne Profinet		Valeur Affichée	
%QBx	%QBx+1	%QBx+2		%QBx+n	
D0	D1	D2		Dn	DIID2,D1,D0

#### 1. Configuration des paramètres de l'afficheur

A l'aide des touches de l'afficheur, vous entrez dans le menu et configurez le paramètre **1** avec la valeur **05**.

Les paramètres restants seront configurés conformément à la section 5.2.1.

#### 2. Envoi de la séquence de caractères du message par le réseau Profinet

La valeur numérique de chaque chiffre sera codée en ASCII et sera envoyée dans l'ordre indiqué ci-dessus. Les caractères valides incluent des caractères alphanumériques pouvant être représentés sous forme de chiffres à 7 segments. Les caractères valides acceptés par l'affichage sont les suivants:

Caractère	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	b
HEX	30h	31h	32h	33h	34h	35h	36h	37h	38h	39h	41h	42h
DEC	48d	49d	50d	51d	52d	53d	54d	55d	56d	57d	65d	66d
Caractère	С	С	d	E	F	н	h	i	J	L	n	Ο
HEX	43h	63h	64h	45h	46h	48h	68h	69h	4Ah	4Ch	6Eh	6Fh
DEC	67d	99d	100d	69d	70d	72d	104d	105d	74d	76d	110d	111d
Caractère	Ρ	r	U	u					_		_	
HEX	50h	72h	55h	75h	20h	2Ch	2Eh	2Dh	16h	27h	28h	
DEC	80d	114d	85d	117d	32d	44d	46d	45d	22d	39d	40d	

Afficheurs DN-109NN, DN-119NN, DN-129NN et DN-189NN

Des commandes de contrôle supplémentaires sont disponibles pour commencer et arrêter le clignotement d'un ou plusieurs caractères, ainsi que des visualiseurs avec l'option de couleur définir la couleur de l'affichage.



09h

<u>Début des caractères en clignotant</u> (doit être indiqué avant le premier caractère en clignotant)

Fin des caractères en clignotant (doit être indiqué après le dernier caractère clignotant)

Afficheurs av	rec option de couleur
58h + 30h	<u>Digits en rouge</u>
58h + 31h	<u>Digits en vert</u>
58h + 32h	<u>Digits en jaune</u>

Exemple: Le tableau suivant montre quelques exemples combinant des valeurs numériques au format ASCII et des commandes de contrôle (en supposant la plage d'adresses définie à la Fig. 12).

		Valeur Affichée						
%QB68	%QB69	%QB70	%QB70	%QB71	%QB72	%QB73	%QB74	<b>90 572</b> (1)
32h	37h	35h	2Eh	39h	38h			09,072()
08h	30h	31h	2Eh	37h	36h	2Dh	09h	-67.10 <sup>(2)</sup>
33h	32h	36h	34h	2Eh	36h			6,4623
33h	32h	36h	34h	2Eh	36h	58h	31h	6,4623 <sup>(3)</sup>

(1) Sur un équipement monochrome ou couleur avec la couleur rouge définie par défaut

- (2) Valeur affichée en clignotant
- (3) Réglage de la couleur des chiffres avec la commande de contrôle

#### **5.2.3** Contrôle automatique de la couleur (option de couleur)

Les paramètres de configuration des couleurs permettent de définir des plages de valeurs associées à une couleur donnée (rouge, vert et jaune). De cette façon, lorsque la valeur actuelle se situe dans une plage définie, elle sera affichée dans la couleur spécifiée.

Comme indiqué dans la section 4.2.3.4, deux bits internes, r1 et r2, sont utilisés pour déclencher une couleur particulière. Chacun de ces bits utilise deux paramètres de contrôle B, C pour r1 et D, E pour r2. Les paramètres B et D définissent la condition d'activation des bits internes pour respectivement r1 et r2, tandis que les paramètres C et D spécifient la valeur d'activation de ces bits..

Dans la section susmentionnée, les valeurs de configuration de chaque paramètre sont spécifiées en détail.

Voyons un exemple, pour la programmation d'un sémaphore simple, où les paramètres de spécification suivants sont spécifiés:

Valeurs ≤ 250 chiffres en vert 250 <valeurs ≤ 500 chiffres en jaune Valeurs> 500 chiffres en rouge

Sans conditions de temps de retard ou d'hystérésis.

Une des configurations possibles des paramètres serait la suivante:

Paramètre	Valeur	Valeurs ≤250	250 <vaeuoes 500<="" th="" ≤=""><th>Valeurs&gt;500</th></vaeuoes>	Valeurs>500
D	00	Color (nr)	Color (r1)	Color (r3)
D	00	r1=r2=OFF	r1 =ON r2=OFF	r1=r2=ON
С	250		•	
D	00			
Е	500			
nr	Vert			
r1	Jaune			
r2	Jaune			
r3	Rouge			

#### 5.2.4 LED d'état

Pour le débogage des problèmes de communication Profinet, le périphérique est doté d'indicateurs d'état signalant les problèmes de doublons d'adresses IP, de DeviceNames répétés ou de problèmes de ARs entre le contrôleur et les périphériques réseau.

Le tableau suivant décrit la signification des différents LEDs

LED	SIGNIFICATION		
BF (Défaillance du bus) ●	<ul> <li>ON: La connexion Ethernet est défectueuse; l'adresse IP est dupliquée sur le réseau; le DeviceName est dupliqué sur le réseau; l'IP n'a pas été défini.</li> <li>Clignotant: Au moins un AR configuré n'est plus en communication.</li> <li>OFF: Il n'y a pas d'erreur .</li> </ul>		
SF (Erreur de groupe) ●	<b>ON:</b> Au moins il y a un AR qui n'est pas en communication. <b>OFF:</b> No hay errores.		

1787K03F